

## COPPERCOAT ANTI-FOULING

Za učinkovit nanos coppercoat-a, dosledno sledite naslednjim navodilom!

Aquarius Marine Coatings Coppercoat anti-fouling je kombinacija posebno razvite netopljive epoksidne smole z dodatkom bakra(99 %). Nanos premaza zagotavlja plovilu dolgotrajno anti-vegetativno zaščito.

### PRIPRAVA POVRŠINE ZA NANOS:

Vse površine morajo biti pred nanosom temeljito očiščene( zemlja, blato, rja, stara barva,...). Prav tako je potrebno odstraniti vse sledi starih anti-vegetativnih premazov s plovila in primerja. To lahko naredimo mehanično, staro barvo pa lahko odstranimo tudi ročno. Pred nanosom je potrebno trup še pobrusiti z električnim brusilnikom in odstraniti odvečni prah.

Pozor, pred nanosom trup operite z tekočo vodo, da odstranite ves prah, ki je ostal od brušenja. Površina naj bo pred nanosom čista in rahlo matirana-obrušena za boljši oprijem Copercoat.

Pozor-pred nanosom: Suho površino »razmastite« z Iso-propanolom (zlijete ga na krpo in trup samo prebrišete!). V NOBENEM PRIMERU NE SMETE UPORABLJATI ACETONA ALI PODOBNIH MASTNIH RAZREČIL!

Železo, jeklo, aluminij, les...: Coppercoat deluje na vseh vrstah površin, čeprav je treba na določena plovila najprej nanesti osnovni premaz, preden naneseemo Coppercoat.

### MEŠANJE:

Copercoat je sestavljen iz treh delov: del A-resin, del B-utrjevalec in vrečka bakrovega prahu. Najprej previdno v priloženi plastični posodi zmešajte dela A in B, na koncu ob mešanju previdno dodajte bakrov prah. Mešajte, dokler ne nastane gladka zmes. **Ne pustite, da se bakrov prah usede na dno plastične posode.**

Zmes v posodi izgubi učinkovitost po:

- 70 minutah pri 10 C,
- 45 minutah pri 20 C
- 30 minutah pri 30 C.

Nikoli ne zmešajte večjih količin, kot jih lahko tudi nanese v dovoljenem času. Priporočamo, da zmešate **1 liter** – komplet zmesi naenkrat.

Ob nanašanju je obvezno-vsakič ko valjček povaljate po barve, da pred tem **BARVO POMEŠATE-baker je zelo težak in se takoj usede na dno posode!!!**

### REDČENJE:

Coppercoat se lahko redči le **Iso-propanolom**.

V normalnih okoliščinah lahko Coppercoat redčimo 5%, če nanašamo premaz z valjčkom, oziroma do 20% če ga nanašamo s sprejem.



Celzija d.o.o.  
Celestinova 1,  
SI-1000 Ljubljana

**T** +386 1 563 15 91  
**F** +386 1 563 15 92  
**E** info@celzijaljubljana.si  
**W** celzijaljubljana.si

**Digitalni tisk**

**XXL tisk**

**Offset tisk**

**Reklamna stojala**

**Organizacija dogodkov**

**Mailing**

## ZUNANJI POGOJI:

Coppercoat-a ne nanašajte, če je zunaj pod 8C. Po nanosu trup zaščitite pred dežjem za 48h.

## NANOS:

Premaz je treba nanesti takoj po mešanju.

Pri nanosu z valjčkom uporabite moherjev valjček z čim krajšimi nitkami.

Ne nanašajte premaza s čopičem. Za nanos z valjčkom NE uporabljajte tistih s peno.

Lahko ga nanesemo tudi v spreju.

Pod normalnimi pogoji je potreben nanos najmanj štirih( priporočljivo) slojev coppercoat-a (lahk nanašate pa tudi 5 in 6 slojev!!). Drugi, tretji in četrti nanos se naredi takoj, ko se prvi sloj posuši toliko, da se več ne prijema( cca. 1 uro pri 20C). Za najučinkovitejše delovanje nanesite vse sloje v enem dnevu. Opomba: v večini primerov, je do konca nanašanja prvega sloja začetek že dosti suh za nanos drugega sloja. Tako je nanašanje lahko kontinuirano. V primeru, da je plovilo preveliko za nanos vseh štirih slojev v enem dnevu, nanesite štiri sloje najprej na en del plovila in se nato preselite na ostale dele. Če vam po končanem nanašanju še ostane del premaza, ga nanašajte dokler ga ne porabite. Nikoli ne nanašajte premaza v predebelih slojih. Čeprav začne premaz maksimalno učinkovati po 5ih dnevih, je plovilo pripravljeno že po 72h pri 20C. Hitrost učinkovanja je večja pri višjih temperaturah in manjša pri nižjih. Plovila, ki so splavljena v bolj vegetativnih območjih lahko po sušenju odrgnemo z mokro-suhim papirjem, da delci bakra začnejo takoj učinkovati.

—Priporočamo da predno plovilo spustite v vodo, da ga ročno prebrusite z vodobrusnim papirjem, tako da premaz rahlo »poškodujete«. **Premaz bo začel hitreje delovati!**

En liter Coppercoata zadostuje za 4 kvadratne metre. To pomeni, da za trup, ki meri 40 kvadratnih metrov, potrebujemo 10 litrov premaza za popolno učinkovitost.

## ROK UPORABE:

Eno leto v zaprtih posodah pri 20C. Pri višjih temperaturah se premaz pokvari hitreje. Zavarujte premaz pred nizkimi temperaturami in zmrzaljo.

## ČIŠČENJE:

Če premaz še ni posušen, lahko valjček umijemo pod vodo. Lahko uporabite tudi redčilo Iso-propanol. Ne uporabljajte špirita.

## VZDRŽEVANJE:

S pravilnim nanosom zagotavljamo plovilo večletno anti-vegetativno zaščito. Vsakoletno barvanje z drugimi anti-vegetativnimi sredstvi ni več potrebno. V primeru, da se po nekaj mesecih na trupu pojavi sluz, jo lahko odstranimo s krtačenjem ali z vodo. Priporočljivo je letno čiščenje z vodo ali s krtačenjem. Po nekaj letih bo morda potrebno ponovno brušenje, da baker ponovno začne maksimalno učinkovati.

Celzija d.o.o., Ljubljana, Celestinova 1, 1000 Ljubljana

Podjetje je registrirano pri temeljnem sodišču

v Ljubljani, Reg. številka: 1/16905/00

Ustanovni kapital: 8.763,14 EUR

Matična številka podjetja: 5607973

ID številka za DDV / VAT-ID.: SI50266179

**SBERBANK d.d.:** SWIFT/BIC: SABRSI2X  
transakcijski račun 30000 0003714166  
IBAN SI56 3000 0000 3714 166

**ADDIKO BANK d.d.:** SWIFT: HAABSI22  
transakcijski račun 33000 0002227693  
IBAN SI56 3300 0000 2227 693



Celzija d.o.o.  
Celestinova 1,  
SI-1000 Ljubljana

**T** +386 1 563 15 91  
**F** +386 1 563 15 92  
**E** info@celzijaljubljana.si  
**W** celzijaljubljana.si

**Digitalni** tisk

**XXL** tisk

**Offset** tisk

**Reklamna** stojala

**Organizacija** dogodkov

**Mailing**

## VARNOSTNI UKREPI:

Sledite navodilom in premaz s kože odstranite z milom in vodo, še preden se posuši. V primeru stika z očmi, takoj sperite s čisto vodo in poiščite pomoč zdravnika.

PRIPOROČAMO VSAJ 2x OGLED FILMA KAKO SE NANAŠA COPPERcoat:  
OGLED NA:

[www.coppercoat.net](http://www.coppercoat.net)

ali

<http://www.youtube.com/watch?v=xHAWtjtruW4>

ali

[www.coppercoat.com](http://www.coppercoat.com)

## Nasvet pri dvigu barke:

Probajte se dogovoriti, da barko postavijo na 6 nog na stojalu. Tako lahko 2 križni-nasprotni po diagonali-spustite in ta mesta premažete z coppercoat-om. Ko se premaz - 4 roke-posuši, pa jih dvignete in spustite 2 drugi nogi. Tako boste lahko celo barko in detajle premažali, brez premikanja-prestavljanja barke in barva se bo dobro in dovolj posušila, pred spustom barke v vodo.

Za vsa dodatna pojasnila in nejasnosti lahko pokličete na tel.: 040 370 111 – Sašo  
Ali na e-mail: [slo@coppercoat.net](mailto:slo@coppercoat.net)